



epex-clean

Rens til epoxyfuger

- Meget effektiv
- Opløser selv hærdet fugeslør
- Gør afvaskningen lettere
- Til rengøring af mange slags belægnings
- Biologisk nedbrydelig



Anvendelsesområde

- Til fjernelse af rester af epoxy på fliser, natursten, marmor og brosten
- Tilsætning til vaskevandet ved fugning med epoxy for at undgå fugeslør
- Til rengøring af værktøj og redskaber
- Til fjernelse af forseglinger og til afvaskning af keramik og andre syrefaste underlag

Forberedelse af underlaget

Ved fjernelse af epoxy skal alt overskydende fugemateriale være fjernet fra underlaget, og underlaget skal være tørt. Dråber af udtørret epoxy opvarmes med en varmluftpistol og fjernes mekanisk. Der bør altid udføres en prøve på et mindre synligt sted, før arbejdet påbegyndes.

Forarbejdning

Fjernelse af fugeslør: epex-clean fordeles jævnt med en pensel eller rulle på den overflade, som skal rengøres. Afhængig af hærdegraden af fugesløret skal epex-clean have lov til at virke i mellem 30 min. og 5 timer. Der arbejdes i afsnit på max. 50 m² pr. arbejdsgang. Når fugesløret er blevet opblødt, hældes en spand med varmt vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel ud på overfladen, og der skures med en grøn, rød eller blå skurepad. Derefter skylles efter med rigeligt vand. Behandlingen gentages om nødvendigt.

For at fjerne de sidste rester af rengøringsmidlet skures med skurepad eller skurebræt, og der skylles efter med rigeligt rent vand.

Anvendelse som tilsætning til vaskevandet:

Straks efter påføring af fugemassen påbegyndes afvaskningen (100

ml til 8 liter vand), således at overskydende fugemørtel bindes med vaskevandet. Der må kun anvendes pads med små porer! Der vaskes af 2 gange for at fjerne alle overskydende rester. Herefter afvaskes med en hårdt opvredet svamp, som skylles ofte i rent vand, til fugerne er jævne og fliserne er rene.

Fjernelse af fugerester umiddelbart efter fugningen: epex-clean påføres med pensel direkte på de områder, som skal behandles, og lades virke i ca. 10 min. Der arbejdes i afsnit på max. 10 m² pr. arbejdsgang. Behandlingen gentages om nødvendigt. Til slut afvaskes med en hvid skurepad og med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel

Fjernelse af forseglinger

epex-clean påføres med skurepad direkte på det område, som skal behandles og indarbejdes omhyggeligt. Skal have lov til at virke i ca. 30 - 60 minutter. Afslutningsvis rengøres med vand og rengøringsmiddel. Gentages om nødvendigt.

Rengøring af industrigulve

epex-clean blandes med vand i forholdet 1:1 og påføres gulvet med en svamp eller hvid polerpad. Opløsningen indarbejdes omhyggeligt. Efter en virketid på ca. 10 - 20 minutter slutrengøres med vand og almindeligt rengøringsmiddel. Behandling gentages om nødvendigt.

Rengøring af værktøj

epex-clean påføres direkte på det beskidte værktøj med pensel, og skal have lov til at virke i ca. 10 - 20 min. Herefter skylles med vand. Såfremt der sidder epoxyrester på værktøjet, som er meget svært at fjerne, kan værktøjet lægges direkte ned i epex-clean-væsken i ca. 60. min., hvorefter der skylles med vand. Behandlingen kan gentages om nødvendigt.

Vigtige anvisninger

Må ikke komme i kontakt med kunststoffer (plastik) eller malinger pga. af risiko for at epex-clean afgiver dampe, som reagerer aggressivt overfor disse materialer. Behandlede overflader skal afspærres, indtil de er helt tørre. Værktøj, pads og svampe rengøres straks efter brug med rigeligt vand. Under arbejdet bør der anvendes beskyttelseshandsker og -briller. Ved kontakt med øjne skylles straks omhyggeligt med rigeligt vand, og der søges læge. Hænder skal beskyttes af handsker (hudbeskyttelsesmiddel).

Bortskaffelse

epex-clean er 100 % biologisk nedbrydelig (EN standard/norm 2988).

Anvendt skyllevand og produktrester indsamles og genanvendes. Rester af epex-clean i vandspande skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for farligt affald - se sikkerhedsdatablad.

Tekniske data:

Lagring:	Koldt og tørt. Beskyttes mod direkte sol. Holdbarhed: 24 måneder.
Forpakkingsstørrelse:	1 liter plastflaske.

Anvendelse	Forbrug/ blandingsforhold	Virketid pr. arbejdsgang
Fjernelse af tørre epoxyrester	Ca. 50 - 100 ml/ m ² pr. arbejdsgang, ufortyndet	Min. 1 time - max. 5 timer.
Tilsætning til vaskevand ved fugning med epoxy	100 ml. til 8 liter vand	15 - 20 min.
Fjernelse af fugerester umiddelbart efter fugningen	Ufortyndet	Max. 15 min. Gå frem i afsnit af max 10 m ² pr. arbejdsgang
Fjernelse af forseglinger	Ufortyndet	30 - 60 min.
Rengøring af industrigulve	1:1 med vand	10 - 20 min.
Rengøring af værktøj	Ufortyndet	10 - 20 min.