



# StyleFloor

## Fugefri mineralsk 2K gulvbelægning

For et stilfuldt og æstetisk look - ideelt til renoveringer og skræddersyet design.



- Minimalistisk udtryk takket være fugefrit gulvdesign.
- Meget lav installationshøjde - ideel til renoveringer.
- Optimeret vedhæftning på mange underlag.
- Minimal ventetid, takket være hurtig systemopsætning.
- Individuelt design takket være en bred vifte af farver og påførings-teknikker.
- Overfladeegenskaber til mange anvendelsesområder.
- Særligt lav emission med EMICODE EC1 PLUS.
- Egnede til kontorstolehjul i henhold til ISO 4918:2021-06

### Anvendelsesområde

Egnet til underlag med kontorstolesegnethed, PVC- og linoleumsbelægninger (restindtryksadfærd iht. EN ISO 2434-1  $\leq 0,15$  mm), fliser og cementbaserede undergulve.

Anvendes i private hjem og let industri som fx boligarealer, kontorer, caféer og butikker.

Velegnet til brug med kontorstolehjul af type W i kombination med StyleBase og 2K Style.

### Opbevaring og transport

12 måneders lagerholdbarhed.

Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

Ikke farligt gods iht. ADR.

### Anvendelse

Underlaget skal være fast, permanent tørt, bæredygtigt og fri for skillemidler. Bløde eller ikke-bæredygtige lag skal fjernes og revner skal udfyldes med egnet materiale. Overfladen skal være plan, opfylde kravene til jævnhed i henhold til DIN 18202 tabel 3, række 4, og have ensartet sugeevne.

Overhold kravene til underlaget i henhold til DIN 18365 afsnit 3.1.1.

Undergulvet skal forberedes på en sådan måde, at det opfylder kravene til installation af en gulvbelægning.

De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15 °C til +25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18 °C - +22 °C, rigelig udluftning af arbejdsrum.

Træk skal absolut undgås.

Ryst materialet godt.

Farve og tekstur afhænger i høj grad af påføringsmetode og overfladebehandling. Vi anbefaler at udføre prøveflader i passende størrelse og evt. indhente godkendelse fra bygherre.

Overhold generelle samt eventuelle produktspecifikke arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser. Yderligere oplysninger findes i det danske sikkerhedsdatablad.

### Fortynder

Blandingen er klar til brug og må ikke fortyndes!

### Påførings værktøjer/materialeforbrug

TPK S1 limrive 800-1000 g/m<sup>2</sup>, 16-20 m<sup>2</sup>/beholder // LOBA tapetbørste / Venetiansk-spatel.

### Tørringstid

Kan betrædes og viderebehandles tidligst efter 12 timer. Vent på fuldstændig tørring.

De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50% og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne.

### Tilsætningsstoffer

Produktets anvendelsesområde, egenskaber og udseende kan udvides ved kombination med LOBA additiver. Mulige kombinationer, detaljerede brugsanvisninger og tørretider findes i de respektive tekniske informationer for additiverne.

### Forberedelse

- Fjern ikke-bærende lag.
- Underlag med ujævnheder, revner og/eller restfugt skal forberedes og/eller udjævnes på samme måde som ved forberedelse af gulvbelægning.
- Forbehandl underlaget med LOBA StylePrep ufortyndet, påføringsmængde 80-120 g/m<sup>2</sup>. Tørretid min. 2 timer.

### Anvendelse

- Ryst væskekomponenten grundigt og hæld den i en ren blanding. Ved behov tilsættes LOBA StyleColor til væskekomponenten før blanding.
- Tilsæt pulverkomponenten under omrøring og bland i 3 minutter, indtil massen er fri for klumper. (anbefalet piskeris: Collomix DLX).
- Efter en hviletid på 2 minutter omrøres igen. Den færdigblandede masse kan anvendes i 40 minutter. Højere temperaturer forkorter brugstiden.
- Omrør ikke massen igen under påføring, da dette kan give synlige farveforskelle.
- Træk laget ud med TPK S1 limrive, anvend spartlen så lodret som muligt for at sikre korrekt materialeforbrug.
- Udskift tandspartlen jævnligt og sørg for fuldstændig kontakt for at opnå anbefalet lagtykkelse.
- Udglat tandriller med LOBA strukturbørste eller alternativt med venetianerspartel.
- Tørretid minimum 12 timer.
- VIGTIGT: Den ubehandlede overflade må kun betrædes med overtrækssko eller med klæbefolie på skosålen. Snavs og fugt, der påvirker overfladen før behandling, kan blive synlige efterfølgende.
- Slib overfladen med en enkelt-skivemaskine og dobbelt slibeskive P120.
- Slib jævnt over hele fladen – undgå polering af enkelte områder.
- Støvsug grundigt. Sørg for, at støvsuger, mundstykke og slange ikke efterlader mærker på overfladen.
- Påfør 1 lag LOBA StyleBase.
- Tørretid minimum 3 timer – vent på fuldstændig tørring.
- Påfør derefter den ønskede overfladebehandling afhængig af krav til udseende og funktion.

### Overfladebehandling

#### 2K lak for et ekstra mat look, særligt slidstærkt og meget lavemission

1x LOBA 2K Style

#### 1K lak med 2K ydeevne, meget lavemission og baseret på fornybare råstoffer, mat eller halvmat

2x LOBA EasyFinish Neo

#### 2K lak med en ekstrem høj kemikalie- og blødgøringsbestandighed, halvmat

2x LOBA 2K Resist

### Generelle henvisninger

I samme rum skal der kun anvendes materiale fra samme produktionsbatch.

Værktøj skal rengøres straks efter brug med vand.

De angivne tørretider gælder ved +20 °C og 50% relativ luftfugtighed, under forudsætning af god ventilation og uden træk. Lavere temperaturer, højere luftfugtighed eller dårlig ventilation kan forlænge tørretiden. Undgå fugtig rengøring, og læg ikke tæpper på overfladen, før den har opnået sin fulde slutstyrke. Til midlertidig afdækning inden slutstyrke anbefales LOBA Cover 400.

Materialer, der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, møbelben og støttehjul, kan medføre blødgøring og misfarvning. Også farvestoffer fra hårprodukter og kontakt med gummidæk (f.eks. fra biler, motorcykler og cykler) kan føre til varige, uoprettelige misfarvninger.

Oplysningerne i dette dokument og eventuelle yderligere anbefalinger er baseret på vores erfaringer og gælder under normale betingelser. Brugeren er selv ansvarlig for at foretage relevante forsøg og om nødvendigt konsultere teknisk support. Der skal desuden tages højde for informationerne i systembeskrivelsen "Fugefri mineralisk gulvbelægning med karakter" og anbefalinger fra producenterne af spartelmasser samt gældende standarder og vejledninger fra Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (GSO).

Vores ansvar og forpligtelser er udelukkende reguleret af vores generelle salgsbetingelser og udvides ikke af denne information.

Varemærker markeret med ® er registreret og beskyttet i Tyskland.