



Optimal udlægning af fugefri mineralsk gulvbelægning

Moderne, sammenhængende udseende – æstetik og funktionalitet

For at opnå et optimalt resultat er der nogle vigtige punkter, der skal overholdes.

Krav til underlaget

- **Grundforudsætning:** Underlaget skal være forberedt, så der kan udlægges en designbelægning på det. Overfladen skal være plan med maksimale afvigelser på højst ± 2 mm målt med en 2-meter retholt, for at sikre korrekt og ensartet udlægning af belægningen.
- **Undgå forhøjninger:** Forhøjninger, der ikke er fjernet grundigt (f.eks. murskeaftryk), udgør en risiko for, at lagtykkelsen af LOBA StyleFloor bliver for lav under glatningen og disse steder kan blive gennemslibet.
- **Dækevne afhænger af lagtykkelsen:** LOBA StyleFloor giver god dækevne takket være S1-tandningen. Hvis der slibes for meget materiale væk pga. efterglatning eller ujævnt underlag, kan underlaget komme til at skinne igennem StyleFloor.
- **Fuger, revner, struktur, fordybninger og beskadigelser i underlaget:** Utilstrækkeligt bearbejdede fuger fra linoleums- eller flisebelægninger eller strukturen fra en eksisterende designbelægning kan i sådanne tilfælde vise sig synligt (farvemæssigt) og mærkbart i StyleFloor.

→ **Tip:** En farvemæssigt tilpasset underlagsforberedelse, som f.eks. en lys udjævningsmasse ved lyse LOBA StyleColor-farver eller en mørk udjævningsmasse ved mørke farver, kompenserer for håndværksmæssige fejl ved utilstrækkelig lagtykkelse.



Eksempel: Ujævnheder i underlaget øger risikoen for gennemslibning af StyleFloor.

Forberedelse med LOBA StylePrep - primer

Påføring:

- **Værktøj:** LOBA Micro-rulle 100–120
- **Forbrug:** 80–120 g/m² afhængig af underlagets sugsevne

→ **Tip:** Der bør kun påføres et tyndt og jævnt lag, da en jævn, tynd film er tilstrækkelig på svagt eller ikke-sugende underlag. På glatte og ikke-sugende overflader er 80 g/m² tilstrækkeligt. Efterlad ikke pytter eller overskydende materiale.

- **Dækning:** Der skal sikres en fuldstændig og ensartet dækning af overfladen.
- **Tørretid:** Minimum 2 timer.

Faktorer, der kan forlænge tørretiden:

1. **Underlaget:** Tørretiden kan forlænges, hvis underlaget har lav sugsevne eller indeholder restfugt. Derudover kan en lav temperatur i underlaget også nedsætte tørreevnen og forlænge processen.
2. **Rumklima:** Høj luftfugtighed, lav temperatur og utilstrækkelig udluftning kan forlænge tørretiden.

→ **Vigtigt:** Hvis primeren ikke er helt gennemtørret, risikerer man beskadigelser ved for tidlig færdsel eller overarbejdning. Dette kan føre til farveforskelle, fodaftryk eller revner. En fuldstændig tørret StylePrep er afgørende for korrekt viderebehandling med StyleFloor.

Udførelse af LOBA StyleFloor - gulvbelægning

- **Materialetemperatur:** Begge komponenter (væske A og pulver B) må ikke udsættes for høje temperaturer. Materialet bør akklimatiseres på arbejdsstedet. Forhøjet temperatur reducerer forarbejdningstiden betydeligt.

- **Rum- og underlagstemperatur:** Skal overholde produkt-specifikke krav
- **Træk og direkte sollys:** Skal undgås, da det kan føre til for hurtig overfladetørring og forringe det visuelle resultat – især i samlinger og overgangsområder.

Blanding

1. Ryst væskekomponent A grundigt.
2. Tøm **StyleFloor Color** Additiv helt i væskekomponent A.
 - **Tip:** Stil den rystede farveflaske på hovedet i åbningen af dunken i 2–3 minutter for at sikre fuldstændig tømning.
3. Ryst væskekomponenten A kraftigt igen for at sikre fuld homogenisering med farveadditivet.
4. Hæld væskekomponenten over i en blandespan.
5. Tilsæt pulverkomponent B under omrøring og bland med egnet piskeris i 3 minutter til en ensartet og klumpfri masse. Anbefalet piskeris: Collomix DLX
6. Lad massen modne i 2 minutter og rør derefter igen.

Påføring

- Påfør massen med en TPK S1 limrive.
- Før limriven så lodret som muligt for at sikre den nødvendige mængde. Synlige riller fra tandningen er nødvendige.
- Sørg for fuld dækning af hele overfladen.
- Udskift limriven rettidigt – senest efter hver anvendt enhed LOBA StyleFloor. På ru eller åbne underlag anbefales udskiftning allerede efter en halv enhed.

→ **Tip:** Kontrollér tandlisten regelmæssigt. En slidt tandning reducerer lagtykkelsen og kan føre til farveforskelle eller utilstrækkelig dækning.

- Materialet påføres i sektioner.
- Ved opstart på en ny sektion skal der arbejdes ca. 5 cm ind i det allerede færdiggjorte område for at sikre en flydende overgang.

→ **Tip:** Det ønskes, at overfladen får et karakteristisk udtryk ved brug af spartel eller struktur-børste, hvilket understreger det håndlavede præg. For at undgå ensartede spartelmønstre og påføringsretninger bør retningen på påføringen bevidst varieres.

→ **Tip:** Materiale, der ikke længere flyder ud af sig selv i spanden, må ikke anvendes. Selvom konsistensen kan virke brugbar efter omrøring, kan det føre til farveafvigelser eller visuelle fejl i det færdige gulv

Efterbehandling

- Hvis enkelte områder (f.eks. med ujævn optik eller fremmedlegemer i overfladen) skal udbedres, skal området genpåføres med frisk materiale og derefter glattes. Kun på den måde kan den nødvendige mængde materialemængde genetableres.

Slibning

- Overfladen slibes med en single-disc gulvsliber med dobbelt slibeskive, korn P120.
- Denne slibning fjerner små klumper og bryder spartelkanter, der kan være opstået under udlægningen.
- Uregelmæssigheder i påføringen kan ikke udlignes ved slibning.

→ **Tip:** Før slibemaskinen jævnt. Undgå at polere enkelte områder intensivt.

Overfladebeskyttelse

- StyleFloor danner en åbenporet overflade, som er følsom over for snavs og fugt – både under slibning og inden grunding.
- Forurening fra fodtøj, maskiner (f.eks. single-disc gulvsliber, støvsuger) eller fugt kan blive permanent synlig.
- Overfladiske mærker kan oftest fjernes med håndslibning, men indtrængt snavs eller fugt kan stadig være synligt efter grunding og lakering.

→ **Tip:** Den ubeskyttede overflade må kun betrædes med skoovertræk eller klæbefolie på skosålerne. Al kontakt med snavs og fugt skal undgås for at forhindre misfarvning i den færdige overflade.

Kundens forventninger

Et unikt gulv: Designspartelgulve er håndværksmæssigt unikke gulvløsninger, hvor ingen flade bliver identisk med en anden. Derfor er det vigtigt at drøfte med kunden, at hver løsning har sit eget visuelle udtryk, og at variationer i struktur, farve og overflade er en del af gulvets karakter.

→ **Tip:** Drøft kundens forventninger. Udarbejd en kravspecifikation med alle tekniske og visuelle krav til det ønskede gulv (f.eks. farve, anvendelse, glans, skridsikkerhed).

→ **Tip:** Henvi kunden til Gulvbranchens folder "Forventninger til designgulve", som kan anvendes som grundlag for dialog og forventningsafstemning.

→ **Tip:** Det anbefales at udføre et prøve- eller referencefelt i passende størrelse, som alle involverede parter godkender som standard for det ønskede slutresultat.